4-653-567-**01**(1)

SONY

CD-R/RWドライブ

セットアップ説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

▲ 警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の 取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのう え、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管して ください。

本機ご使用前に必ずお読みください。



© 2001 Sony Corporation

はじめにお読みください

CRX76Aをパソコンに接続し、CD-R/RWドライブとして使用するためには、以下のような手順で準備を行う必要があります。

セットアップする

セットアップの手順は、パソコンやOS (オペレーティングシステム) によっ て異なります。

Windows 98またはWindows Meの場合

(Windows 98またはWindows Meプリインストールモデルのパソコンで Windows 98またはWindows Meを使用している場合) →本書の5~11ページに従って準備を行ってください。

Windows 2000の場合

(Windows 98、Windows MeまたはWindows 2000プリインストールモデ ルのパソコンでWindows 2000を使用している場合) →本書の12~19ページに従って準備を行ってください。

Windows 95の場合

(Windows 95プリインストールモデルのパソコンでWindows 95、 Windows 98、Windows 2000、Windows Meを使用している場合) →本書の20~25ページに従って準備を行ってください。

セットアップが終了すれば、CRX76AはCD-ROMドライブとして使用することができます。

Ŧ

ライターソフトウェアをインストールする

→ ライターソフトウェアに同梱されているマニュアルを参照してください。

- CRX76AをCD-R/RWドライブとして使用するためのライターソフトウェ アをインストールする。
- インストール後、パソコンの再起動が必要です。

↓ CRX76Aドライブを使用する

これまでの手順が完了すれば、CRX76AをCD-R/RWドライブとして使用で きます。

メモ

ライターソフトウェアの操作方法については、ライターソフトウェアに同梱されてい るマニュアルやヘルプを参照してください。

ファイルやフォルダの操作については、Windowsの説明書やヘルプを参照してくだ さい。

目次

はじめにお読みください	2
本書について	4
セットアップする (Windows 98、Windows Meの場合)	5
PCカードのモードスイッチ設定の確認	5
PCカードドライバーのインストール	6
パソコンとの接続	
セットアップ終了後の確認	10
セットアップする (Windows 2000の場合)	12
PCカードのモードスイッチ設定の確認	12
PCカードドライバーのインストール	13
セットアップ終了後の確認	18
セットアップする (Windows 95の場合)	
PCカードコントローラーの設定	
CardBus対応の確認	21
PCカードのモードスイッチ設定	24
その他パソコン側の設定の確認	
PCカードドライバーをアンインストールするには	
Windows 95、Windows 98、Windows Meの場合	
Windows 2000の場合	
Windows 2000にアップグレードするには	
システムリカバリ (Windowsの再インストール) について	
起動用フロッピーディスクを作成する	
システムをリカバリする	44
製品サポートのご案内	

本書について

本書は、CRX76Aをご使用になるために最初に行っていただきたいPC カードの設定とPCカードドライバーのインストールについて説明していま す。ご使用の前に必ずお読みください。PCカードドライバーをインストー ルしたコンピューターにCRX76Aを接続すれば、いつでもCD-ROMドラ イブとして使用することができます。

CRX76AをCD-R/RWドライブとして使用するためには、ライターソフト ウェアをインストールする必要があります。ライターソフトウェアのイン ストール方法については、付属のライターソフトウェアに同梱されている マニュアルを参照してください。

セットアップする (Windows 98、Windows Meの場合)

ご注意

Windows 95プリインストールモデルのパソコンでWindows 98、Windows Meを 使用している場合は、「セットアップする (Windows 95の場合)」を参照してセット アップを行ってください。

PCカードのモードスイッチ設定の確認

PCカードのモードスイッチがCardBusモードに設定されていることを確認します。

モードスイッチは、先が細くて硬いピンなどを使って切り替えてください。



CardBusモード

32ビットデータバスにより、データを高速に転送することができます。 Windows 98やWindows Meプリインストールモデルのパソコンは、ほ とんどの場合CardBusモードに対応していますので、このモードで使用す ることをお勧めします。

16 bitモード

パソコンがCardBusモードに対応していない場合は、このモードで使用します。なお、CardBusモードに対応しているパソコンでも、16 bitモードで使用することができます。



PCカードドライバーのインストール

PCカードドライバーをインストールします。

重要

ここでは、まだPCカードをカードスロットに挿入しないでください。

- 1 付属のセットアップディスクをフロッピーディスクドライブに挿入する。
- [マイコンピュータ] をダブルクリックし、[A:] (セットアップ ディスクを挿入したフロッピーディスクドライブがAドライブの場 合)、[Install.exe] の順にダブルクリックする。



Install.exeを起動

「デバイスドライバセットアップ」 ダイアログボックスが表示されま す。

デバイストライノ	いセットアッフ	X
1 ⁰³	CBIDE2 DuoATA ● インスI	、Cardのセットアッフを行います。 〜ル
	O 7743	ノストール
	OK	キャンセル

3 [インストール] を選択し、[OK] をクリックする。

PCカードドライバーの一覧が表示されます。

ፇ፟ኯኯ፟ጚスኯ፟ጛጚኯ ^ኈ ቒፇኯ፞፟፝፞፟ጞፇፇ	X
インストールするテンバイスを選択してください。	
OBIDE2 CardBus Mode OBIDE2 16Bit Mode	
OK ++v)セル	

- **4** PCカードのモードに合わせてPCカードドライバーを選択する。
 - CardBusモードの場合は、[CBIDE2 CardBus Mode] を選択し ます。
 - 16 bitモードの場合は、[CBIDE2 16Bit Mode] を選択します。

5 [OK] をクリックする。

インストールが始まります。しばらくすると次のメッセージが表示されます。

デバイストラ	ነብላንቴቃትፖቃን*
•	CBIDE2 DuoATA Cardのインストールが終了しました。
	<u>OK</u>

6 [OK] をクリックする。

これでインストールは終了です。「パソコンとの接続」に進んでください。

次のページにつづく 7

パソコンとの接続

ケーブルコア (フェライトコア)を取り付ける

 インターフェースケーブルを挟むようにして、付属のケーブルコ アをカチッと音がするまで閉じる。

ケーブルコアは、インターフェースケーブルのPCカード接続側および ドライブ接続側の根元付近(ケーブルコアの中央が、コネクタから約8 cmの位置)に取り付けてください。



メモ

VCCI規格に適合させるために、ケーブルコアは正しく取り付けてください。 ケーブルから外部に発生するノイズが低減します。 PCカード、インターフェースケーブル、ACアダプター、 電源コードを接続する

 CRX76Aの電源スイッチがオフになっていることを確認して、 PCカード、インターフェースケーブル、ACアダプター、電源 コードを接続する。





PCカードは、まだパソコンに挿入しないでください。

2 CRX76Aの電源スイッチをON側にスライドする。

3 PCカードをパソコンに挿入する。





PCカードはパソコンの電源がオンでもオフでも挿入することができます。

次のページにつづく 9

4 パソコンの電源がオフになっている場合は、電源を入れる。

CRX76Aが接続されていることがパソコンに認識されます。このあ と、「セットアップ終了後の確認」に進んでください。

セットアップ終了後の確認

ここでは、セットアップが正しく行われたことを確認する方法を説明します。

1 [マイコンピュータ] をダブルクリックする。

「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。

2 「マイコンピュータ」ウィンドウにCD-ROMドライブのアイコン が追加されていることを確認する。

CD-ROMドライブのアイコンが追加されていれば、セットアップは正 しく行われています。



ご注意

CD-ROMドライブのアイコンが追加されない場合は、CRX76Aとパソコンが 正しく接続されているかどうか、また、CRX76Aの電源が入っているかどうか を確認してください。電源が入っていない場合はPCカードをいったん抜き、 「パソコンとの接続」の手順に従って接続し直してください。 それでもアイコンが追加されない場合は、「セットアップする (Windows 95の 場合)」を参照してもう一度セットアップを行ってください。

メモ

- CRX76Aの接続状態をさらに詳しく確認するには、「デバイスマネージャ」を 表示させます。「デバイスマネージャ」を表示させるには、「マイコンピュー タ」を右クリックして「プロパティ」をクリックし、「システムのプロパティ] ダイアログボックスで「デバイスマネージャ」タブをクリックします。デバイ スの一覧で「CardBus Controller」の下位にPCカードドライバー名 (「CBIDE2 DuoATA Card」)が表示され、さらに下位にCD-R/CD-RWドラ イブ名(「SONY CD-RW CRX700E」)が表示されていることを確認してく ださい。
- PCカードドライバー名が表示されない場合や[?]や[!]が付いている場合は、PCカードドライバーをアンインストールしたあと、もう一度インストールし直してください。

セットアップする (Windows 2000の場 合)

ご注意

Windows 95プリインストールモデルのパソコンでWindows 2000を使用している場合は、「セット アップする (Windows 95の場合)」を参照してセットアップを行ってください。

PCカードのモードスイッチ設定の確認

PCカードのモードスイッチがCardBusモードに設定されていることを確認します。

モードスイッチは、先が細くて硬いピンなどを使って切り替えてください。



CardBusモード

32ビットデータバスにより、データを高速に転送することができます。 Windows 2000プリインストールモデルのパソコンは、ほとんどの場合 CardBusモードに対応していますので、このモードで使用することをお勧 めします。

16 bitモード

パソコンがCardBusモードに対応していない場合は、このモードで使用します。なお、CardBusモードに対応しているパソコンでも、16 bitモードで使用することができます。

PCカードドライバーのインストール

ケーブルコア (フェライトコア)を取り付ける

 インターフェースケーブルを挟むようにして、付属のケーブルコ アをカチッと音がするまで閉じる。

ケーブルコアは、インターフェースケーブルのPCカード接続側および ドライブ接続側の根元付近 (ケーブルコアの中央が、コネクタから約8 cmの位置) に取り付けてください。





VCCI規格に適合させるために、ケーブルコアは正しく取り付けてください。 ケーブルから外部に発生するノイズが低減します。



パソコンと接続し、PCカードドライバーをインストール する

CRX76Aをパソコンと接続し、表示されるウィザードに従ってPCカード ドライバーをインストールします。

- 1 付属のセットアップディスクをフロッピーディスクドライブに挿入する。
- CRX76Aの電源スイッチがオフになっていることを確認して、 PCカード、インターフェースケーブル、ACアダプター、電源 コードを接続する。





PCカードは、まだカードスロットに挿入しないでください。

3 CRX76Aの電源スイッチをON側にスライドする。

4 PCカードをパソコンに挿入する。

「新しいハードウェアが見つかりました」というメッセージが表示され、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。



5 [次へ] をクリックし、表示されたウィザードで [デバイスに最適 なドライバを検索する (推奨)] を選択する。



メモ

上の画面例は、PCカードをCardBusモードに設定した場合です。PCカードを 16 bitモードに設定した場合は、デバイス名として「IO_DATA CBIDE2_」が 表示されます。



6 [次へ] をクリックし、表示されたウィザードで「場所を指定」 チェックボックスをオンにし、それ以外のチェックボックスはす べてオフにする。



7 [次へ] をクリックし、表示されたウィザードで「A:¥WIN2000」 (Aはフロッピーディスクドライブのドライブ名) と入力する。

新しいハード	ウェアの検出ウィザード	×
_	製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、IOK」をグリックしてください。	OK キャンセル
	製造元のファイルのコピー元(Q): [A¥WIN2000]	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

メモ

検索場所を入力せずに一覧から選択することもできます。[参照] ボタンをク リックし、表示された 「ファイルの場所」 ダイアログボックスでフロッピーディ スクドライブの 「WIN2000」 フォルダを選択し、[開く] をクリックします。

8 [OK] をクリックする。

ウィザードが次のように変わります。

新しいハードウェアの検出ウィザード
ドライバ ファイルの検索 ハードウェア デバイスのドライバ ファイル検索が終了しました。
次のデバイスのドライバが検索されました。
大容量記憶域コントローラ
このデバイスのドライバが見つかりました。このドライバをインストールするには、D次へJ をクリックしてくださ い。
a¥win2000¥duo32w2k.inf
< 戻る(B) (次へ(M))> キャンセル

メモ

上の画面例は、PCカードをCardBusモードに設定した場合です。PCカードを 16 bitモードに設定した場合は、デバイス名として「IO_DATA CBIDE2_」ま たは「CBIDE2 Series DuoATA Card (16Bit Mode)」が表示され、ドライバ 名として「a:¥win2000¥duo16w2k.inf」が表示されます。

9 [次へ] をクリックし、「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージが表示されたら [はい] をクリックする。

インストールが始まります。しばらくすると、次の画面が表示されま す。





10[完了]をクリックし、セットアップディスクをフロッピーディス クドライブから取り出す。

メモ

「コンピュータを再起動しますか?」というメッセージが表示された場合は、 セットアップディスクをフロッピーディスクドライブから取り出してから「は い」をクリックしてください。Windows 2000の再起動が行われます。

セットアップ終了後の確認

ここでは、セットアップが正しく行われたことを確認する方法を説明しま す。

1 [マイコンピュータ] をダブルクリックする。

「マイコンピュータ」ウィンドウが開きます。

2 「マイコンピュータ」ウィンドウにCD-ROMドライブのアイコン が追加されていることを確認する。

CD-ROMドライブのアイコンが追加されていれば、セットアップは正 しく行われています。



ご注意

CD-ROMドライブのアイコンが追加されていない場合は、CRX76Aとパソコンが正しく接続されているかどうか、また、CRX76Aの電源が入っているかどうかを確認してください。電源が入っていない場合はPCカードをいったん抜き、「PCカードドライバーのインストール」の中の接続手順に従って接続し直してください。それでもアイコンが追加されない場合は、「セットアップする(Windows 95の場合)」を参照してもう一度セットアップを行ってください。

メモ

- CRX76Aの接続状態をさらに詳しく確認するには、「デバイスマネージャ」を 表示させます。「デバイスマネージャ」を表示させるには、「マイコンピュー タ」を右クリックして「プロパティ」をクリックし、表示される「システムの プロパティ」ダイアログボックスで「ハードウェア」タブ-「デバイスマネー ジャ」の順にクリックします。「表示」メニューの「デバイス(接続別)」をク リックし、デバイスの一覧で「CardBus Controller」の下位にPCカードド ライバー名(「CBIDE2 DuoATA Card」)が表示され、さらに下位にCD-R/ CD-RWドライブ名(「SONY CD-RW CRX700E SCSI CdRom Device」)) が表示されていることを確認してください。
- PCカードドライバー名が表示されない場合や[?]や[!]が付いている場合は、PCカードドライバーをアンインストールしたあと、もう一度インストールし直してください。

セットアップする (Windows 95の場合)

次の場合は、この章で説明する手順に従ってセットアップを行ってください。

- パソコンのOSがWindows 95の場合
- Windows 95プリインストールモデルのパソコンでWindows 98、 Windows 2000、Windows Meを使用している場合
- 「セットアップする (Windows 98、Windows Meの場合)」、「セット アップする (Windows 2000の場合)」の手順でセットアップが正常に行 われなかった場合

PCカードコントローラーの設定

ご使用のパソコンの、PCカードコントローラーの設定を確認します。

- [マイコンピュータ] にマウスカーソルを合わせて右ボタンをクリックし、ショートカットメニューの [プロパティ] をクリックする。
 「システムのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
- 2 [パフォーマンス] タブをクリックする。
- **3** [PCカード (PCMCIA)] に [32 ビット] と表示されていることを 確認する。

システムのプロパティ	? ×
情報 デバイスマネージャ	ハートウェア環境 ハウォーマンス
「パフォーマンスの状態――	
)卍リ:	RAM: 48.0 MB
システム リソース:	87% の空き
ファイル システム:	321%
仮想メモリ:	321'71
ディスク圧縮:	インストールされていません
PC 力一下 (PCMCIA):	32ť%
このシステムは、最適な	バフォーマンスが実現できるように設定されています。
一詳細設定	
	http://www.internet.com
<u>7711/ 9774(E)</u>	
	ОК + +улди
	IV2 CIV

「32ビット」と表示されていれば、PCカードを使用できる状態にあり ます。「CardBus対応の確認」に進んでください。「32ビット」と表示 されていないときは、手順4に進んでください。

メモ

あとの手順で選択する動作モード (CardBusモードあるいは16 bitモード) に かかわらず、「32ビット」と表示されている必要があります。

4 「コントロールパネル」ウィンドウで [PCカード] をダブルクリックする。

PCカードウィザードが起動されます。

5 PCカードウィザードの指示に従って操作する。

操作が終了すると、ご使用のパソコンでPCカードが使用できるようになります。「CardBus対応の確認」に進んでください。

メモ

PCカードコントローラーの設定についての詳細は、ご使用のパソコンのメーカーにお問い合わせください。

CardBus対応の確認

ご使用のパソコンがCardBusモードに対応しているかどうかを確認します。

Windowsのバージョンを確認する

ご使用のパソコンにWindows 95がインストールされているときは、 Windows 95のバージョンが、4.00.950B以降かどうかを確認します。 ご使用のパソコンにWindows 98、Windows 2000またはWindows Me がインストールされているときは、この確認は不要です。「PCカードス ロットの仕様を確認する」に進んでください。

> xのページにつつく 21

- 【マイコンピュータ】にマウスカーソルを合わせて右ボタンをク リックし、ショートカットメニューの【プロパティ】をクリックす る。
 「システムのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
- [情報] タブの [システム] でWindows 95のバージョンを確認する。



バージョンが4.00.950Bまたは4.00.950Cであれば次の「PCカード スロットの仕様を確認する」に進んでください。それ以前のバージョ ンであれば、ご使用のパソコンは16 bitモードだけに対応していま す。「PCカードのモードスイッチ設定」に進んでください。

PCカードスロットの仕様を確認する

ご使用のパソコンのPCカードスロットがCardBusモードに対応している かどうかを確認します。

 【マイコンピュータ】にマウスカーソルを合わせて右ボタンをク リックし、ショートカットメニューの【プロパティ】をクリックす る。

「システムのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

2 [デバイスマネージャ] タブをクリックする。

3 デバイスの一覧で「PCMCIAソケット」をダブルクリックする。



4 CardBusモードに対応したPCカードコントローラー (CardBus Controller) が組み込まれているかどうかを確認する。

PCカードコントローラーの名称に「CardBus Controller」が含まれ ているときは、ご使用のパソコンはCardBusモードに対応します。 含まれていないときは、ご使用のパソコンは16 bitモードにのみ対応 しています。「PCカードのモードスイッチ設定」に進んでください。

メモ

- ご使用のパソコンによって、組み込まれているPCカードコントローラーが異なります。上記は、PCカードコントローラー「Ricoh RL5C475 CardBus Controller」が組み込まれていたときの表示例です。
- ここで説明した方法でPCカードスロットがCardBusモードに対応している かどうかわからなかったときは、ご使用のパソコンのメーカーにお問い合わ せください。



PCカードのモードスイッチ設定

「CardBus対応の確認」で確認および設定した結果に従い、ご使用のパソ コンに合わせて、PCカードのモードスイッチを設定します。 モードスイッチは、先が細くて硬いピンなどを使って切り替えてください。



CardBusモード

32ビットデータバスにより、データを高速に転送することができます。ご 使用のパソコンにCardBusスロットがあり、かつWindows 95バージョ ン4.00.950 B(OSR2バージョン)以降、Windows 98、Windows 2000、Windows Meのいずれかがインストールされているときは、この モードで使用することをお勧めします。

16 bitモード

PCカードスロットがCardBusスロットではないパソコンでは、このモードで使用します。なおCardBusスロットがあるパソコンでも、16 bitモードで使用することができます。

その他パソコン側の設定の確認

PCカードスロットへの電源供給の設定を確認する

PCカードスロットへの電源供給のオン/オフが設定ができるパソコンでは、PCカードに電源が供給される設定になっていることを確認してください。

この設定は、一般的なパソコンでは、セットアップやパワーセーブ機能の 中にあります。詳しくは、パソコンの取扱説明書を参照してください。 ご注意

PCカードスロットに電源が供給されない状態では、PCカードが使用できません。

オートパワーダウン機能が働かないように設定する

ノートパソコンでは、設定された時間内に何も操作がないと自動的に電源 が切れる機能(オートパワーダウン機能)を備えたものがあります。機種に よっては、この機能が働いたときにPCカードスロットへの電源供給も止ま ることがあります。CD-R/RWに書き込みしているときに電源の供給が止 まると、再びPCカードスロットに電源が供給されてもCD-R/RWへの書き 込みが再開できません。最悪の場合はCD-R/RWの障害を引き起こすこと もあります。

これを回避するために、必ずオートパワーダウン機能が働かないように設 定してください。

詳しくは、パソコンの取扱説明書を参照してください。

このあとは

このあとは、パソコンのOSに応じて次のページを参照して操作してください。

- Windows 95、Windows 98またはWindows Meの場合
- → 「セットアップする (Windows 98、Windows Meの場合)」の「PC カードドライバーのインストール」以降
- Windows 2000の場合
- → 「セットアップする (Windows 2000の場合)」の「PCカードドライ バーのインストール」 以降

PCカードドライバーをアンインストール するには

ここでは、インストールされているPCカードドライバーをアンインストール(削除)する方法を説明します。 PCカードやCRX76Aが正常に認識されないときや、動作がおかしいとき

は、次の手順でPCカードドライバーをアンインストールしてから、もうー度インストールし直してください。

Windows 95、Windows 98、Windows Meの場合

- PCカードをPCカードスロットから取り外す。
 PCカードの取り外し方法は、「取扱説明書」の「PCカードを取り外す」
 を参照してください。
- 2 付属のセットアップディスクをフロッピーディスクドライブに挿入する。
- 【マイコンピュータ】をダブルクリックし、[A:](セットアップ ディスクを挿入したフロッピーディスクドライブがAドライブの場 合)、[Install.exe]の順にダブルクリックする。



「デバイスドライバセットアップ」 ダイアログボックスが表示されま す。



4 [アンインストール] を選択し、[OK] をクリックする。 次のメッセージが表示されます。

デッバイスト・ライハ	771727-5
<u>کې</u>	CBIDE2 DuoATA Card のアンインストールを開始します。 アンインストールを行わない い場合はキャンセルを分ックしてください。
	OK キャンセル

5 [OK] をクリックする。

アンインストールが始まります。しばらくすると次のメッセージが表示されます。

デバイストラ	ብለ ፖንብንストーラ 🛛 🗵
(CBIDE2 DuoATA Cardのアンインストールが終了しました。
	<u> </u>

6 [OK] をクリックする。

Windowsを再起動するかどうか確認するメッセージが表示されます。

デッバイスト・ライハ・アンインストーラ	×
① Windowsの再起 フロッピーディスクを	動を行います。 ドライフから抜いてください。
((triangle)	いいえ(<u>N</u>)

7 フロッピーディスクドライブからセットアップディスクを取り出し、[はい] をクリックする。

これでアンインストールは終了です。



Windows 2000の場合

メモ

Windows 2000でPCカードドライバーのアンインストールを行うには、管理者また はAdministratorグループのメンバーとしてログオンする必要があります。

- **1** CRX76Aの電源を入れ、パソコンに接続する。 接続方法は、「セットアップする (Windows 2000の場合)」の「PC カードドライバーのインストール」を参照してください。
- [スタート] ボタンをクリックして [設定] にマウスカーソルを合わせ、[コントロールパネル] をクリックする。
 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 3 [ハードウェアの追加と削除] をダブルクリックする。

「ハードウェアの追加と削除ウィザード」が表示されます。



4 [次へ] をクリックし、表示されたウィザードで [デバイスの削除/ 取り外し] を選択する。

ハードウェアの追加と削除ウィザード
ハードウェアに関する作業の選択 ハードウェアに関してどの作業を行いますか?
ハードウェアに関して行う作業を選択して じ次へ」をクリックしてください。
○ デバインの通知/トラブルシューライング(A) 新しいデバインを追加する場合、またはデバイスが正常に動作していない場合は、このオブションを選 択します。
○ デパイスの削除を/預約外し(1) デバイスを削除するか、またはデバイスを取り外せるようにコンピュータを準備するには、このオプションを 悩況します。
〈戻る(2) 次へ(10) > キャンセル

5 [次へ] をクリックし、表示されたウィザードで [デバイスの削除] を選択する。

ハードウェアの追加と削除ウィザード	
削除操作の選択 デバイスを一時的または恒久的に削除できます。	
 実行する削除の操作を選択してじたへ」をクリックしてください。 アパイスとそのドライノを完全に削除するには、このオブションを選択します。 アパイスとそのドライノを完全に削除するには、このオブションを選択します。 アパイスを一時的に取り外す、または取り出すには、このオブションを選択します。 	
〈戻る(8) 沃へ(4) 〉 キャン	セル



6 [次へ] をクリックし、表示されたウィザードで [CBIDE2 Series DuoATA Card (CardBus Mode)」を選択する。



メモ

PCカードを16 bitモードに設定した場合は、「CBIDE2 Series DuoATA Card (16Bit Mode)」を選択します。

7 [次へ] をクリックし、表示されたウィザードで [はい、このドラ イバを削除します] を選択する。

ハードウェアの追加と削除ウィザード	
デバイスの剤(除 このデバイスを削除することを確認してください。	
CEIDE2 Series DuoATA Card (CardBus Mode) このデバイスを削除しますか? (
〈 戻る(印) (次へ(卯) 〉 (注	キャンセル

8 [次へ] をクリックする。

ウィザードが次のように変わります。



9 [完了] をクリックする。 これでアンインストールは終了です。

10 PCカードをパソコンから取り外す。

Windows 2000にアップグレードするには

ここでは、CD-ROMドライブが付属していないパソコンで、CRX76Aを 使用して、OSをWindows 95、Windows 98またはWindows Meから Windows 2000にアップグレードする方法を説明します。Windows 2000にアップグレードすると、Windows 2000対応のCRX76AのPC カードドライバーが同時にインストールされます。

メモ

CD-ROMドライブが内蔵されているパソコンや標準のCD-ROMドライブが付属し ているパソコンをお使いの場合は、ここで説明する方法でアップグレードを行う必要 はありません。内蔵や付属のCD-ROMドライブを使用し、通常の方法でWindows 2000をインストールしたあと、「セットアップする (Windows 2000の場合)」を参 照してCRX76Aのセットアップを行ってください。

ご注意

Windows 2000へのアップグレードを行う前に、ご使用のパソコンがWindows 2000の動作に必要な条件を満たしていることを確認してください。詳しくは、パソ コンおよびWindows 2000の取扱説明書を参照してください。

重要

この操作を行う前に、必ず「起動用フロッピーディスクを作成する」(38ページ)を参照して起動用フロッピーディスクを作成してください。

1 パソコンの電源を入れ、CRX76Aが使用できるようにする。

メモ

CRX76Aのセットアップが済んでいない場合は、「セットアップする (Windows 98、Windows Meの場合)」または「セットアップする (Windows 95の場合)」を参照してセットアップを行ってください。

2 CRX76AにWindows 2000のCD-ROMをセットする。

Windows 2000へのアップグレードを確認するメッセージが表示されます。

3 [はい] をクリックし、表示される画面で [Windows 2000にアッ プグレードする (推奨)] を選択して [次へ] をクリックする。



4 次の画面が表示されるまで、画面の指示に従って操作する。

Microsoft Windows	: 2000 Professional セットアップ 📃 🗖 📈
ブラグ アンド Windows ハードウ:	ブレイの更新されたファイルの提供 2000 で動作するためコは更新されたファイルが必要な、ブラヴ アンド ブレイ アが見つかりました。
- St	ハードウェアの製造元に間、合わせて Windows 2000 と互換性のあるファイルを取得 してください。 タ、セットアップを完了して、後でファイルを提供できますが、一覧のハードウェアは 更新されたファイルが提供されないと動作しない可能性があります。 プラグ アンド フレイ デバイス: Conexar FCI Modem Enumerator Conexar FCI Modem Enumerator Sony Clink Memory Sitek JF Controller Sony Clink Memory Sitek JF Controller
	ファイルの提供(2)
	< 戻る(日) 次へ(2) キャンセル



5 CRX76Aに付属のセットアップディスクをフロッピーディスクド ライブに挿入し、一覧からPCカードのデバイスを選択する。



メモ

表示されるデバイス名は、PCカードのモードスイッチ設定によって異なりま す。上の画面例は、CardBusモードの場合です。モードスイッチ設定が16 bit モードの場合、デバイス名は「CBIDE2 DuoATA Card (16Bit Mode)」とな ります。

6 [ファイルの提供] をクリックし、表示される「フォルダの参照」 ダ イアログボックスで「Win2000」 フォルダを選択する。

フォルダの参照 ? 🗙
製造元によって提供されたハードウェア ファイルの場所を選択してく ださい。
日日 リムーバブル ディスク (S) 日日 マイドキュ火ト 日日 わらイノ サービュータ オンライノ サービュータ OK キャンセル

- **7** [OK] をクリックし、セットアップ画面でPCカードのデバイス名 が消えたことを確認し、[次へ] をクリックする。
- 8 画面の指示に従って操作し、再起動を確認する画面が表示されたらセットアップディスクをフロッピーディスクドライブから取り出す。
- 9 再起動のあと、画面に「Windows 2000 Setup」と表示されたら (数秒間だけ表示されます)、すぐに [F6] キーを押す。
- **10**サポートディスクを使用するかどうかを選択する画面が表示されたら、[S] キーを押す。
- **11** サポートディスクを要求する画面が表示されたら、CRX76Aに付属のセットアップディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、[Enter] キーを押す。
- **12**ドライバーを要求する画面が表示されたら、PCカードのモードス イッチ設定に合ったドライバーを [↓]、 [↑] キーで選択し、 [Enter] キーを押す。

メモ

選択するドライバーは、PCカードのモードスイッチ設定によって次のようになります。

- CardBusモードの場合:「CBIDE2 DuoATA Card (CardBus Mode) for Windows 2000」
- 16 bitモードの場合:「CBIDE2 DuoATA Card (16Bit Mode) for Windows 2000」



13選択したPCカードのドライバーを確認する画面が表示されたら、 [Enter] キーを押す。

14インストールが完了するまで、画面の指示に従って操作する。

メモ

- 再起動を確認する画面が表示されたら、再起動の前にセットアップディスク をフロッピーディスクドライブから取り出してください。
- 「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージが表示されたら、
 [はい]をクリックしてください。

システムリカバリ (Windowsの再インス トール) について

CD-ROMドライブが内蔵されていないパソコンの場合、CRX76Aとシス テムリカバリ用CD-ROMディスクを使用したシステムのリカバリは、次の ように行います。

- CRX76AのPCカードドライバーが組み込まれている起動用フロッピー ディスクを作成する。
- CRX76AにシステムリカバリCD-ROMディスクをセットし、作成した 起動用フロッピーディスクでパソコンを起動してリカバリの操作を行う。

ご注意

Windows 2000プリインストールモデルのパソコンの場合は、CRX76Aを使用して Windows 2000の再インストールを行うことはできません。

また、CRX76Aを使用してシステムリカバリができないパソコンもあります。詳し い情報については、インターネットの製品サポート情報をご覧になるか、指定相談窓 口にご相談ください。インターネット上の製品サポート情報のアドレス、および指定 相談窓口の連絡先は本書の「製品サポートのご案内」に掲載されています。

重要

CD-ROMドライブが内蔵されていないパソコンをお使いの場合、CRX76Aをパソコンに認識させることのできる起動用フロッピーディスクを作成しておかないと、 Windowsが起動できなくなったときにリカバリすることができません。パソコンが 正常に動作しているときに起動用フロッピーディスクを作成することをお勧めしま す。



起動用フロッピーディスクを作成する

起動用フロッピーディスクを作成するには、次の2つの方法があります。

- CRX76Aに付属のセットアップディスクに収録されているユーティリ ティ [Stuputil.exe] を使用する([Stuputil.exe] は、CRX76AのPC カードドライバーが組み込まれた起動用フロッピーディスクを作成する ことができるユーティリティです。操作方法は、「ユーティリティが対応 しているパソコンの場合」を参照してください)。
- お使いのパソコンに応じた起動用フロッピーディスクを作成し、 CRX76Aがパソコンに認識されるように変更を加える(操作方法は、 「ユーティリティが対応していないパソコンの場合」を参照してください)。

メモ

付属のユーティリティ [Stuputil.exe] は、ソニー製ノートパソコン「VAIOノート」 シリーズ(一部の旧機種やWindows 95プリインストールモデルをWindows 98や Windows Meにアップデートした場合を除く)、および他社製ノートパソコンの一部 に対応しています。[Stuputil.exe] が対応しているパソコンの機種名の一覧、およ びシステムリカバリに関する詳しい情報については、インターネットの製品サポート 情報をご覧になるか、指定相談窓口にご相談ください。インターネット上の製品サ ポート情報のアドレス、および指定相談窓口の連絡先は本書の「製品サポートのご案 内」に掲載されています。

ユーティリティが対応しているパソコンの場合

ここでは、付属のユーティリティ [Stuputil.exe] を使って起動用フロッ ピーディスクを作成する方法を説明します。なお、画面例や操作の説明 は、ソニー製ノートパソコン [VAIOノート] シリーズでCRX76Aを使用し ている場合です。

1 付属のセットアップディスクをフロッピーディスクドライブに挿入する。

 マイコンピュータ]をダブルクリックし、[A:](セットアップ ディスクを挿入したフロッピーディスクドライブがAドライブの場 合)、[Stuputil.exe]の順にダブルクリックする。



このアイコンをダブルクリックし、 stuputil.exeを起動

「ようこそ」ダイアログボックスが表示されます。



3 [次へ] をクリックし、表示された [PCの選択] ダイアログボック スでご使用のパソコンを選択する。





4 [次へ] をクリックし、表示された「CRX75A用のメニュー追加の 完了」ダイアログボックスで、[VAIOノート起動ディスク作成 ユーティリティを起動します] チェックボックスがオンになってい ることを確認する。



5 [完了] をクリックする。

「ようこそ」ダイアログボックスが表示されます。



6 [次へ] をクリックし、表示された「選択」 ダイアログボックスで 「CRX50A/55A/75A用起動ディスク」を選択する。

開選択	×
操作を選択して下さい	
DRSQNA5347641世紀ディスク FBD-D500円記動ディスクの作成 POCARの用起動ディスクの作成 PCGARの用起動ディスクの作成 PCGA-CD51/CDF61/CDF817日起動ディスクの作成	
解説: DOS モードで記録して CRV50A/55A/75A を使用するためのディスクを作成します。	
〈戻る(風) 〉次へ(処 〉 キャンセル	-

メモ

CRX76Aをご使用の場合も、「CRX50A/55A/75A用起動ディスク」を選択しま す。

7 [次へ] をクリックする。

「作成」ダイアログボックスが表示されます。



8 フロッピーディスクドライブからセットアップディスクを抜き、 空のフロッピーディスクを挿入し、[次へ] をクリックする。

起動用フロッピーディスクの作成が開始されます。数分後、起動用フロッピーディスクが作成され、「終了」ダイアログボックスが表示されます。

副終了			×
CRX50A/55A/75A 用起動ディスクに	成功しました。		
	< 戻る(日)	元70	キャンセル
	(尻の目)	[元[史]	***2727





ユーティリティが対応していないパソコンの場合

ここでは、付属のユーティリティが対応していないパソコンで、CRX76AのPCカードドライバーが組み込まれた起動用フロッピーディスクを作成する方法を説明します。

1 使用しているパソコンの起動用フロッピーディスクを作成する。 詳しくは、パソコンの取扱説明書を参照してください。

メモ

パソコンによっては、専用のユーティリティで起動用フロッピーディスクを作 成することができる場合があります。

- 「VAIOノート」シリーズPCG-505、PCG-505X、PCG-505EXの場合は、
 [スタート] メニューの [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [Create System Disks] を起動し、「PCG-CD5用起動ディスク」を作成します。
- 「VAIOノート」シリーズPCG-505G、PCG-505GX、PCG-505Rの場合 は、[スタート]メニューの[VAIO] - [ノートブックユーティリティー] -[リカバリー用起動ディスク作成ツール]を起動し、「PCG-CD5用起動ディ スク」を作成します。
- 2 作成した起動用フロッピーディスクをフロッピーディスクドライ ブに挿入し、起動用フロッピーディスクの中の「config.sys」ファ イルを、テキストエディタ(「メモ帳」など)で開く。
- 「config.sys」ファイルの先頭に次の2行を挿入し、上書き保存する。

DEVICE=¥DUOATA16.SYS DEVICE=¥DUOATACD.SYS /D:CDROM001

メモ

「VAIOノート」シリーズPCG-505、PCG-505X、PCG-505EX、PCG-505G、PCG-505GX、PCG-505Rの場合は、「REM ●● PCGA-CD-5 専用 のドライバ ●●」のすぐ下の2行を、上記の内容に変更します。

4 起動用フロッピーディスクの中の「autoexec.bat」ファイルを、 テキストエディタで開く。

重要

「VAIOノート」シリーズPCG-505、PCG-505X、PCG-505EX、PCG-505G、PCG-505GX、PCG-505Rの場合は、この操作を行う必要はありません。手順6に進んでください。

5「autoexec.bat」ファイルの先頭に次の1行を追加し、上書き保存 する。

MSCDEX /D:CDROM001 /:L:G

重要

上記のように入力すると、CRX76Aが[G:]ドライブとして設定されます。パ ソコンの[G:]ドライブが、すでにハードディスクやその他の周辺機器に割り当 てられている場合は、「G」をほかの文字にして入力してください。なお、一般 的なノートパソコンでは、「A」から「F」までは何らかの機器に割り当てられて いることが多いので、「A」から「F」以外の文字に変更することをお勧めしま す。

6 セットアップディスクの「Dos」フォルダの中にある次の2つの ファイルを、起動用フロッピーディスクのルートディレクトリに コピーする。

> Duoatacd.sys Duoata16.sys

メモ

- フロッピーディスクからフロッピーディスクにファイルをコピーするときは、目的のファイルをいったんパソコンのハードディスクにコピーしてください。
- Wndows 95の場合は、作成した起動用フロッピーディスクの「Dos」フォル ダの中に [mscdex.exe] があるかどうかを確認してください。
 [mscdex.exe] がない場合は、パソコンの [C:] ドライブの
 [Windows¥Command] フォルダにある [mscdex.exe] を、起動用フロッ ピーディスクの「Dos」フォルダにコピーしてください。

システムをリカバリする

「起動用フロッピーディスクを作成する」 で作成した起動用フロッピーディ スクを使って、パソコンのシステムをリカバリします。

1 パソコンの電源を切ってから、CRX76Aをパソコンに接続する。

重要

PCカードのモードスイッチを16 bitモードに設定してから、PCカードをパソ コンに挿入してください。

- **2** パソコンに付属されているリカバリ(Windows再インストール) 用のCD-ROMディスクをCRX76Aにセットする。
- 3 作成しておいた起動用フロッピーディスクをフロッピーディスク ドライブに挿入し、パソコンを再起動する。 パソコンがDOSモードで起動します。

4 パソコンが起動したら、システムリカバリのプログラムを実行する。 システムリカバリのプログラムを実行する方法は、ご使用のパソコン により異なります。詳しくは、パソコンの取扱説明書を参照してくだ さい。

メモ

 「VAIOノート」シリーズ (PCG-505、PCG-505X、PCG-505EX、PCG-505G、PCG-505GX、PCG-505Rを除く)の場合は、次のように入力する とシステムリカバリのプログラムが起動しますので、画面の指示に従って操 作してください。

A:¥>install [Enter] +-

「VAIOノート」シリーズのPCG-505、PCG-505X、PCG-505EX、PCG-505G、PCG-505GX、PCG-505Rの場合は、次のように入力するとシステムリカバリのプログラムが起動しますので、画面の指示に従って操作してください。なお、起動用フロッピーディスクの作成のときにCRX76Aを[G:]ドライブ以外に設定した場合は、「G」を適切な文字にして入力してください。

A:¥>G: [Enter] +-G:¥>install [Enter] +-

重要

システムリカバリを行ったあとでCRX76Aを使用するためには、パソコンにPC カードドライバーを再度インストールする必要があります。本書の「セットアッ プする」を参照してください。

ご注意

PCカードのモードスイッチは、システムリカバリで16 bitモードに設定されて います。CardBusモードでCRX76Aを使用する場合は、PCカードのモードス イッチをCardBusモードに設定し直してください。

製品サポートのご案内

CRX76Aの使いかたに関するご相談、本体や付属ソフトウエアに関する技術的なご質問、故障に関するお問い合わせなど、お電話でご相談になる前に、以下で提供している情報をご確認ください。

- ユーザーサポートホームページ
 http://www.sony.co.jp/CRX76A
- 故障かな?と思ったら
 「取扱説明書」(22ページ)
- ライターソフトウェアについて
 付属のライターソフトウェアに関する情報は、ソフトウェアの製造および販売元のホームページでご案内しています。

それでもご不明な場合、以下の相談窓口にお問い合わせください。また、 動作の不具合や故障に関するご相談の場合は、次のことをお知らせください。

- 型名: CRX76A
- 製造番号
- 製品の購入年月日・ご購入店名
- ご使用のパソコンメーカー・型番
- ・パソコンの仕様(CPU速度、メモリー容量など)
- ご使用のライターソフトウエア
- 不具合時の状態:できるだけ詳しく
- 製品ご使用当初は問題がなかったか、最初からうまく動かなかったか、 など

ソニーストレージテクニカルレスポンスセンター TEL 03-5350-1460 受付時間 月~金 10:00~12:00 13:00~17:00

CRX76Aの使いかたに関するご相談、 本体や付属ソフトウェアに関する技術 的なご質問、故障に関するお問い合わ せなどは、本書の「製品サポートのご 案内」をご覧になった上で、以下にご 連絡ください。



http://www.sony.co.jp/

この説明書は再生紙を使用しています。

Printed in Malaysia

